A(z) SLH9302 cikkszámú gázfőző rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Hordozható kemping gázfőző

TERMÉKLEÍRÁS

Hordozható kemping gázfőző masszív fémburkolattal, piezo gyújtással és állítható lángszabályzóval működik, szabványos butángáz patronnal használható. Biztonsági patronzárral és stabil edénytartóval rendelkezik, kompakt kialakítása miatt könnyen szállítható. Megbízható, egyszerűen kezelhető megoldás kültéri főzéshez.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK	
Termék neve	Hordozható kemping gázfőző
Cikkszám	SLH9302
Felhasználás	szabadidő, kemping, túrázás, horgászat, piknikezés, kültéri főzés
MÉRETEK ÉS SÚLY	
Szé x Ma x Mé	28,5 x 34,5 8,5 cm
Nettó súly	1,10 kg
ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	fém
Szín	fekete
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Tulajdonság	piezo gyújtás, állítható lángszabályzó, biztonsági patronzár, masszív fémburkolat, stabil edénytartó, butángáz kompatibilis, kompakt kivitel
CERTIFIKÁCIÓ	
Tanúsítvány	CE 1008/17

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket kizárólag jól szellőző, kültéri környezetben szabad használni.
- A gázpatront az előírt pozícióban kell behelyezni és megfelelően rögzíteni.
- Tilos a készülék működés közbeni megdöntése vagy mozgatása.
- A gázpalackot és a készüléket nem szabad hőhatásnak vagy közvetlen napsütésnek kitenni.
- Sérült, rozsdás vagy deformált patron nem használható.
- Minden használat előtt ellenőrizni kell az esetleges gázszivárgást.
- A készülék működés közben nem hagyható felügyelet nélkül.
- Forró felületek megérintése tilos.
- A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.
- Használat után a gázellátást le kell zárni, a készüléket pedig kihűlés után lehet tárolni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Előkészítés

- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes, nem éghető felületre.
- Nyissa ki a gázpatron rekeszét, és ellenőrizze, hogy a készülék sérülésmentes.
- Győződjön meg arról, hogy a lángszabályzó gomb OFF állásban van.

2. A gázpatron behelyezése

- Illessze a patront a jelölés szerinti irányban a csatlakozóhoz.
- Nyomja a patront ütközésig, majd kapcsolja a patronrögzítő kart LOCK állásba.
- Ellenőrizze, hogy a patron rögzítése stabil.

3. Üzembe helyezés

- Fordítsa a lángszabályzó gombot lassan MIN irányába.
- Nyomja meg a piezo gyújtót a láng begyújtásához.
- Állítsa be a kívánt lángméretet a szabályzó gomb elfordításával.

4. Használat

- Helyezzen a készülékre megfelelő méretű, stabil aljú edényt.

- Kerülje a készülék mozgatását vagy megdöntését működés közben.
- Üzemeltetés során folyamatosan felügyelje a készüléket.

5. Leállítás

- Fordítsa a lángszabályzó gombot OFF állásba.
- Kapcsolja a patronrögzítő kart UNLOCK pozícióba.
- Távolítsa el a patront, miután a készülék teljesen kihűlt.

6. Tárolás

- Távolítsa el a gázpatront és hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Tárolja száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőtől és közvetlen napsütéstől védve.
- Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the SLH9302 gas stove.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Portable Camping Gas Stove

PRODUCT DESCRIPTION

Portable camping gas stove with a robust metal housing, piezo ignition, and adjustable flame control. Operates with standard butane gas cartridges. Equipped with a safety cartridge lock and stable pot support. Its compact design makes it easy to transport. A reliable, easy-to-use solution for outdoor cooking.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA	
Product name	Portable Camping Gas Stove
Item number	SLH9302
Application	leisure, camping, hiking, fishing, picnics, outdoor cooking
DIMENSIONS & WEIGHT	
Packaging (W x H x D)	28,5 x 34,5 8,5 cm
Net weight	1,10 kg
MATERIAL & STRUCTURE	
Material	metal
Color	black
USAGE CHARACTERISTICS	
Features	piezo ignition, adjustable flame control, safety cartridge lock, robust metal housing, stable pot support, compatible with butane gas, compact design
CERTIFICATION AND COMPLIANCE	
Compliance markings, certification	CE 1008/17

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the device only in well-ventilated outdoor environments.
- The gas cartridge must be inserted in the designated position and properly secured.
- Tilting or moving the device while operating is strictly prohibited.
- Do not expose the gas cartridge or the device to heat or direct sunlight.
- Do not use damaged, rusty, or deformed cartridges.
- Check for possible gas leaks before each use.
- Never leave the device unattended while in operation.
- Do not touch hot surfaces.
- Keep the device out of reach of children.
- After use, turn off the gas supply and store the device only after it has cooled down.

USER MANUAL

1. Preparation

- Place the device on a stable, level, non-flammable surface.
- Open the gas cartridge compartment and check that the device is free of damage.
- Ensure that the flame control knob is in the OFF position.

2. Inserting the Gas Cartridge

- Align the cartridge with the connector as indicated by the markings.
- Push the cartridge in fully, then move the cartridge lock lever to the LOCK position.
- Ensure that the cartridge is securely fixed.

3. Ignition

- Slowly turn the flame control knob towards the MIN position.
- Press the piezo igniter to light the flame.
- Adjust the flame size using the control knob.

4. Operation

- Place a suitably sized pot with a stable base onto the stove.
- Avoid tilting or moving the stove while it is in operation.
- Always supervise the device during use..

5. Switching Off

- Turn the flame control knob to the OFF position.
- Move the cartridge lock lever to the UNLOCK position.
- Remove the cartridge once the device has completely cooled.

6. Storage

- Remove the gas cartridge and allow the device to cool completely.
- Store in a dry, cool, well-ventilated place, away from heat and direct sunlight.
- Keep the device out of reach of children.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung des Gaskochers mit der Artikelnummer SLH9302.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Tragbarer Camping-Gaskocher

PRODUKTBESCHREIBUNG

Tragbarer Camping-Gaskocher mit robustem Metallgehäuse, Piezozündung und einstellbarem Flammenregler. Er kann mit standardisierten Butangas-Kartuschen betrieben werden. Ausgestattet mit einer Sicherheitskartuschenverriegelung und einem stabilen Topfaufsatz. Durch das kompakte Design ist er leicht zu transportieren. Eine zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung zum Kochen im Freien.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN	
Produktname	Tragbarer Camping-Gaskocher
Artikelnummer	SLH9302
Anwendung	Freizeit, Camping, Wandern, Angeln, Picknick, Outdoor-Kochen
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Verpackung (B x H x T)	28,5 x 34,5 8,5 cm
Nettogewicht	1,10 kg
MATERIAL & STRUKTUR	
Materialien	Metall
Farbe	Schwarz
VERWENDUNGSMERKMALE	
Merkmale	piezo ignition, adjustable flame control, safety cartridge lock, robust metal housing, stable pot support, compatible with butane gas, compact design
ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT	
Konformitätskennzeichnungen, Zertifizierung	CE 1008/17

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Außenbereichen.
- Die Gaskartusche muss an der vorgesehenen Stelle eingesetzt und ordnungsgemäß befestigt werden.
- Das Kippen oder Bewegen des Geräts während des Betriebs ist strengstens untersagt.
- Setzen Sie weder die Gaskartusche noch das Gerät Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verrosteten oder deformierten Kartuschen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf mögliche Gaslecks.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Nach dem Gebrauch den Gasfluss abstellen und das Gerät erst nach dem vollständigen Abkühlen lagern..

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vorbereitung

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und nicht brennbare Oberfläche.
- Öffnen Sie das Kartuschenfach und überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Flammenregler auf OFF steht.

2. Einsetzen der Gaskartusche

- Richten Sie die Kartusche entsprechend den Markierungen am Anschluss aus.
- Drücken Sie die Kartusche vollständig hinein und bewegen Sie dann den Verriegelungshebel in die Position LOCK.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kartusche sicher befestigt ist.

3. Zündung

- Drehen Sie den Flammenregler langsam in Richtung MIN.
- Drücken Sie den Piezozünder, um die Flamme zu entzünden.
- Stellen Sie die Flammengröße mit dem Regler ein.

4. Betrieb

- Stellen Sie einen Topf geeigneter Größe mit stabilem Boden auf den Kocher.
- Vermeiden Sie es, den Kocher während des Betriebs zu kippen oder zu bewegen.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät während des gesamten Betriebs.

5. Ausschalten

- Drehen Sie den Flammenregler auf OFF.
- Bewegen Sie den Verriegelungshebel der Kartusche in die Position UNLOCK.
- Entfernen Sie die Kartusche erst, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.

6. Aufbewahrung

- Entfernen Sie die Gaskartusche und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Lagern Sie es an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.