A(z) SLHOS324C cikkszámú Biztonsági okos lakat rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Biztonsági lakat | PIN6 | elemes

TERMÉKLEÍRÁS

Masszív, PIN-kódos biztonsági lakat 6 számjegyű kódbevitellel, akár 10 különböző felhasználói kód tárolására. A 12 hónapos készenléti idő és az IP68 védettség kültéri használatra is alkalmassá teszi, akár zord időjárási körülmények között is. A kompakt méretű (76 × 46 × 22 mm) lakat egyszerűen programozható: az alapértelmezett jelszó módosítható, és szükség esetén minden kód törölhető. Ideális kültéri szekrények, kapuk, szerszámosládák vagy raktárak biztonságos lezárásához.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK	
Termék neve	Biztonsági lakat | PIN6 | elemes
Cikkszám	SLHOS324C
Felhasználás	Ipari és otthoni felhasználás, kültéri védelem
MÉRETEK ÉS SÚLY	
Méret	76 x 46 x 22 mm
Súly	0,124 kg
ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	Cinkötvözet + ABS
Szín	fekete
SPECIFIKÁCIÓK	
Zár működése	PIN-kód (6 számjegy)
Bevihető kódok száma	10 db
Készenléti idő	12 hónap
Tápellátás	CR2032
IP osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ 45°C
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Tulajdonság	PIN kódos, strapabíró, hosszú üzemidő, elemes, vízálló

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak jó minőségű, megfelelő típusú elemet használjon a készülékhez.
- A PIN-kódot kizárólag megbízható felhasználókkal ossza meg.
- Kerülje a könnyen kitalálható jelszavak (pl. 123456) használatát.
- Ne tegye ki az eszközt fizikai erőhatásnak vagy rongálásnak.

- Az IP67 védettség ellenére ne hagyja hosszabb ideig víz alatt.
- Ne használja a készüléket -20 °C alatti vagy +45 °C feletti hőmérsékleten.
- Jelszómódosítás vagy törlés során mindig kövesse a gyári utasításokat.
- Ha működési rendellenességet tapasztal, először cserélje ki az elemet.
- Az elemcsere során ügyeljen a polaritás helyes behelyezésére.
- Használat után rendszeresen ellenőrizze a zár és a billentyűzet állapotát.

BEÜZEMELÉS

Távolítsa el a lakat hátulján található műanyag fóliát a rendszer bekapcsolásához. Az alapértelmezett jelszó: ①②③④⑤⑥. Ennek a jelszónak a megadása feloldja a lakatot.

ESZKÖZ REGISZTRÁLÁSA (JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA):

Adja meg a jelszót (gyári alapértelmezett jelszó) a feloldáshoz. Adja meg a ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ kódot, ekkor a zöld fény fel fog gyulladni. Ezután adja meg a kívánt 6 számjegyű jelszót. A zöld fény villogása jelzi, hogy a jelszó sikeresen be lett állítva.

MINDEN JELSZÓ TÖRLÉSE:

Adja meg a jelszót a lakat feloldásához. Adja meg a ⑦⑦⑦⑦⑦⑦ kódot, ekkor a piros fény fel fog gyulladni. Ezután adja meg ismét a feloldó jelszót. A zöld fény felvillanása jelzi, hogy az összes jelszó törlésre került, és az eszköz visszaállt a gyári alapbeállításokra. Ha a jelszó hitelesítése nem sikerül, a rendszer kilép a beállítási módba.

HIBAELHÁRÍTÁS:

Ha bármilyen működési hibát észlel, próbálja meg többször is a fenti utasítások szerint feloldani az eszközt. Ha továbbra sem sikerül, cserélje ki az elemet, és próbálja újra.

Használjon csillagcsavarhúzót az elemfedél eltávolításához.
Az anódfelület felfelé, a katódfelület lefelé helyezendő.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the SLHOS324C *Smart Security Padlock.*

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Security Padlock | PIN6 | Battery-powered

PRODUCT DESCRIPTION

A robust PIN-code security padlock with 6-digit code entry, capable of storing up to 10 unique user codes. Its 12-month standby time and IP68 rating make it suitable for outdoor use, even under harsh weather conditions. With a compact size (76 × 46 × 22 mm), the padlock is easy to program — the default password can be changed, and all codes can be erased if needed. Ideal for securing outdoor cabinets, gates, toolboxes, or storage areas.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA	
Product name	Security Padlock | PIN6 | Battery-powered
Item number	SLHOS324C
Application	Industrial and residential use, outdoor protection
DIMENSIONS & WEIGHT	
Size	76 x 46 x 22 mm
Weight	0,124 kg
MATERIAL AND STRUCTURE	
Material	Zinc Alloy + ABS
Color	black
SPECIFICATIONS	
Locking mechanism	6-digit PIN code
Number of storable codes	10 pcs
Standby time	12 months
Energy source	CR2032
IP class	IP67
Operating temperature	-10 ~ 45°C
USAGE CHARACTERISTICS	
Features	PIN code access, durable, long standby time, battery-powered, waterproof

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only high-quality, compatible batteries in the device.
- Share the PIN code only with trusted users.
- Avoid using easily guessable codes (e.g. 123456).
- Do not expose the device to physical force or tampering.

- Despite IP68 protection, do not submerge for extended periods.
- Do not operate the device below -20°C or above +45°C.
- Always follow factory instructions when changing or deleting passwords.
- If operational errors occur, first replace the battery and retry.
- Ensure correct battery polarity during replacement.
- Regularly inspect the lock and keypad for wear or damage.

SETUP

To activate the system: Remove the plastic film on the back of the padlock. Default password: ①②③④⑤⑥ – entering this code unlocks the padlock.

DEVICE REGISTRATION (SETTING A NEW PASSWORD)

1. Enter the default password to unlock the padlock.
2. Enter code ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ – the green light will turn on.
3. Enter your desired 6-digit password.
4. The green flashing light confirms that the new password has been successfully set.

DELETE ALL PASSWORDS

1. Unlock the padlock using the current password.
2. Enter code ⑦⑦⑦⑦⑦⑦ – the red light will turn on.
3. Re-enter the current password.
4. A green flash indicates that all passwords have been deleted and the device has been reset to factory settings
5. If password verification fails, the system will exit setup mode.

TROUBLESHOOTING

If you experience operational issues, repeat the unlocking steps as described above.

If the issue persists, replace the battery and try again.

To remove the battery cover, use a Phillips screwdriver. Insert the battery with the anode (+) side facing up and the cathode (–) side facing down.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die ordnungsgemäße Verwendung des Smart-Schlosses SLHOS324C.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Sicherheitsschloss | PIN6 | Batteriebetrieben

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein robustes PIN-Code-Sicherheitsschloss mit 6-stelliger Codeeingabe und der Möglichkeit, bis zu 10 individuelle Benutzercodes zu speichern. Mit einer Standby-Zeit von 12 Monaten und der Schutzklasse IP68 ist es ideal für den Außeneinsatz geeignet – auch bei widrigen Wetterbedingungen. Dank der kompakten Größe (76 × 46 × 22 mm) lässt sich das Schloss einfach programmieren: Das werkseitige Standardpasswort kann geändert und alle Codes bei Bedarf gelöscht werden. Ideal zur Sicherung von Außenschränken, Toren, Werkzeugkoffern oder Lagerbereichen.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN	
Produktname	Sicherheitsschloss | PIN6 | Batteriebetrieben
Artikelnummer	SLHOS324C
Anwendung	Industrielle und private Nutzung, Außenschutz
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Größe	76 x 46 x 22 mm
Gewicht	0,124 kg
MATERIAL UND STRUKTUR	
Material	Zinklegierung + ABS
Farbe	Schwarz
SPEZIFIKATIONEN	
Verriegelungsmechanismus	6-stelliger PIN-Code
Number of storable codes	10 Stück
Standby-Zeit	12 Monate
Energiequelle	CR2032
IP-Klasse	IP67
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN	
Eigenschaften	PIN-Code-Zugang, langlebig, lange Standby-Zeit, batteriebetrieben, wasserdicht

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur hochwertige und kompatible Batterien im Gerät.
- Geben Sie den PIN-Code ausschließlich an vertrauenswürdige Personen weiter.
- Vermeiden Sie leicht zu erratende Codes (z. B. 123456).
- Setzen Sie das Gerät keinen starken physischen Einwirkungen oder Manipulationen aus.

- Trotz IP68-Schutzklasse sollte das Schloss nicht über längere Zeit unter Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über +45 °C.
- Befolgen Sie bei der Änderung oder dem Löschen von Passwörtern stets die werkseitigen Anweisungen.
- Bei Funktionsstörungen tauschen Sie zunächst die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.
- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die korrekte Polarität.
- Überprüfen Sie Schloss und Tastatur regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.

INBETRIEBNAHME

Zur Aktivierung des Systems: Entfernen Sie die Kunststofffolie auf der Rückseite des Schlosses. Werkseitiges Standardpasswort: ①②③④⑤⑥ – durch Eingabe dieses Codes wird das Schloss geöffnet.

GERÄTEREGISTRIERUNG (NEUES PASSWORT FESTLEGEN)

1. Geben Sie das Standardpasswort ein, um das Schloss zu entsperren.
2. Geben Sie den Code ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ ein – die grüne LED leuchtet auf.
3. Geben Sie den gewünschten neuen 6-stelligen Code ein.
4. Das grüne Blinklicht bestätigt die erfolgreiche Speicherung des neuen Passworts.

ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN

1. Entsperren Sie das Schloss mit dem aktuellen Passwort.
2. Geben Sie den Code ⑦⑦⑦⑦⑦⑦ ein – die rote LED leuchtet auf.
3. Geben Sie erneut das aktuelle Passwort ein.
4. Ein grünes Blinken zeigt an, dass alle Passwörter gelöscht und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

Wenn die Passwortverifizierung fehlschlägt, verlässt das System den Einstellmodus

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wiederholen Sie die Entriegelungsschritte wie oben beschrieben.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, tauschen Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Batteriefachabdeckung zu entfernen. Setzen Sie die Batterie so ein, dass die Anode (+) nach oben und die Kathode (–) nach unten zeigt.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.